

Software Update über USB

Digitalbox Imperial HD 2 basic/ plus

Über die USB Schnittstelle haben Sie die Möglichkeit, die Betriebssoftware Ihres Receivers zu aktualisieren. Hierzu benötigen Sie die entsprechende Software, welche Sie unter www.digitalbox.de downloaden können. Diese spielen Sie dann auf ein entsprechendes Speichermedium und verbinden dieses via USB mit dem Receiver.



(Bild 1)

- > Drücken Sie hierzu die **Menü** Taste. Es öffnet sich das Menüfenster (Bild 1).



(Bild 2)

- > Wählen Sie mit den **Pfeiltasten auf/ab** den Punkt Benutzer Einstellungen (Bild 2).



(Bild 3)

- > Bestätigen Sie jetzt mit **OK**. Sie sind nun im Benutzer Einstellungs Menü (Bild 3).



(Bild 4)

- > Anschließend markieren Sie mit den **Pfeiltasten auf/ab** den Menüpunkt Upgrade per USB und bestätigen mit **OK** (Bild 4). (Hinweis: Sie müssen mit den **Pfeiltasten auf/ab** ganz runterscrollen, der Menüpunkt Upgrade per USB ist nicht auf der ersten Seite des Benutzer Einstellungs Menüs zu sehen.)



(Bild 5)

- > Es erscheint das Menü Upgrade per USB (Bild 5). Der Receiver findet die Update-Datei, die Sie vorher auf den USB-Datenträger gespielt haben, unter dem Menüpunkt Upgradedatei automatisch.

Die Datei darf jedoch nicht in einem Ordner liegen, sondern muss sich direkt auf dem Datenträger befinden, ansonsten wird die Datei nicht erkannt!



(Bild 6)

- > Hiernach wählen Sie mit den **Pfeiltasten auf/ab** den Punkt **Start** und bestätigen mit **OK** (Bild 6).



(Bild 7)

Es folgt ein Warnhinweis, dass Sie das **USB Speichermedium während des Upgradevorgangs nicht vom Receiver trennen dürfen!!!** (Bild 7) Dies kann zu **Beschädigungen am Receiver führen!!**



(Bild 8)

- > Automatisch erscheint nun eine Abfrage, ob Sie die Software aktualisieren möchten (Bild 8).
- > Bestätigen Sie die Abfrage mit **OK** um das Update zu starten.



(Bild 9)

Danach sehen Sie eine Statusanzeige, die anzeigt, in wie weit das Update fortgeschritten ist (Bild 9).

ACHTUNG:

Das Update darf nicht unterbrochen, bzw. der USB Stick nicht während des Updatevorgangs entfernt werden. Dies kann zu Beschädigungen am Receiver führen!!

Der Receiver startet nach Beendigung des Updates automatisch neu.



(Bild 10)

Um das Update zu aktivieren, müssen Sie die Werkseinstellungen aufrufen. Hierzu gehen Sie wie folgt vor:

- > Drücken Sie die **Menü** Taste. Es öffnet sich das Menüfenster (Bild 10).



(Bild 11)

- > Wählen Sie mit den **Pfeiltasten auf/ab** den Punkt Benutzereinstellungen (Bild 11).



(Bild 12)

- > Anschließend bestätigen Sie mit **OK**. Sie sind nun im Benutzer-Einstellungs-Menü (Bild 12).



(Bild 13)

- > Wählen Sie mit den **Pfeiltasten auf/ab** den Punkt Werkseinstellungen und bestätigen Sie mit **OK** (Bild 13)



(Bild 14)

- > Es erscheint eine Abfrage, ob Sie wirklich fortfahren wollen (Bild 14). Wählen Sie Ja um fortzufahren.



(Bild 15)

Nach einer kurzen Wartezeit ist die Werkseinstellung aufgerufen und der Receiver fragt Sie, ob Sie das Wort „Imperial“ im Display lesen können (Bild 15).

- > Wenn „Imperial“ im Display steht, wählen Sie Ja, andernfalls Nein.

Ihr Receiver ist nun wieder auf dem aktuellsten Stand.